



CALLE CISNE N° 1208, CASI ESQ. CARDENAL COL. MORELOS,
C.P. 44910, GUADALAJARA, JAL. TELS: (33) 3810-3270,
(33) 3124-5106, (33) 3124-5119
E-mail: tableros@ferruccio.com

TABLEROS DE CONTROL PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO.



Los tableros **FERRUCCO** controlan la operación manual o automática de las bombas contra incendio accionadas con motor eléctrico, operan en conjunto con interruptores de presión que van instalados en los cabezales de descarga.

Se fabrican con alimentación al tablero:

- 1 Fase, 115 volts..... De 0.5 a 3 Hp.
- 1 Fase, 230 volts..... De 0.5 a 3 Hp.
- 3 Fases, 230 volts..... De 0.5 a 150 Hp.
- 3 Fases, 460 volts..... De 0.5 a 200 Hp.

Funcionamiento:

Se utiliza para mantener presurizada una red contra incendio a un valor determinado por el tipo de instalación, de tal manera que cuando descienda de este valor opera la bomba, la cual permanecerá trabajando hasta que la presión en la red se recupera a la presión calibrada de paro.

El tablero no cuenta con protección por bajo nivel de cisterna de acuerdo a las normas NFPA.

Componentes:

- Interruptor tripolar seccionador.
- Contactor tripolar tipo magnético (a tensión plena).
- Lámpara piloto indicando “**Bomba operando**”.
- Selector de 3 posiciones “**Manual-Fuera-Automático**”.
- Tablillas de conexiones tipo clema.
- Retardo al paro ajustable.
- Gabinete metálico NEMA-4.



Equipo Opcional:

- Arrancador Suave.
- Alarma visual y sonora.



CALLE CISNE N° 1208, CASI ESQ. CARDENAL COL. MORELOS,
C.P. 44910, GUADALAJARA, JAL. TELS: (33) 3810-3270,
(33) 3124-5106, (33) 3124-5119
E-mail: tableros@ferruccio.com

Para ordenar:

Hp	Amperes	Fase	Voltaje	Modelo
0.5	9	1	115	CI-1/2-11F
0.75	14	1	115	CI-3/4-11F
1	16	1	115	CI-1-11F
1.5	20	1	115	CI-1.5-11F
2	24.0	1	115	CI-2-11F
3	34	1	115	CI-3-11F
0.5	4.5	2	220	CI-1/2-22F
0.75	6.9	2	220	CI-3/4-22F
1	8	2	220	CI-1-22F
1.5	10	2	220	CI-1.5-22F
2	12	2	220	CI-2-22F
3	17	2	220	CI-3-22F
5	22	2	220	CI-5-22F
0.5	2	3	220	CI-1/2-32F
0.75	2.8	3	220	CI-3/4-32F
1	3.6	3	220	CI-1-32F
1.5	5.2	3	220	CI-1.5-32F
2	7	3	220	CI-2-32F
3	10	3	220	CI-3-32F
5	16	3	220	CI-5-32F
7.5	22	3	220	CI-7.5-32F
10	28	3	220	CI-10-32F
15	42	3	220	CI-15-32F
20	54	3	220	CI-20-32F
25	68	3	220	CI-25-32F
30	80	3	220	CI-30-32F
0.5	1	3	440	CI-1/2-34F
0.75	1.4	3	440	CI-3/4-34F
1	1.8	3	440	CI-1-34F
1.5	2.6	3	440	CI-1.5-34F
2	3.4	3	440	CI-2-34F
3	4.8	3	440	CI-3-34F
5	7.6	3	440	CI-5-34F
7.5	11	3	440	CI-7.5-34F
10	14	3	440	CI-10-34F
15	21	3	440	CI-15-34F
20	27	3	440	CI-20-34F
25	34	3	440	CI-25-34F
30	40	3	440	CI-30-34F

Garantía:

Los tableros **FERRUCCO** tienen garantía de fabricación de 12 meses a partir de la fecha de facturación.